



### Lada Niva Travel I ????

????: **733 100 ???.**

????????????: **1.8 ? . 5???? (90 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **???????**

????????????? ?????????????????:

?????: **4099**

?????: **1804**

?????: **1690**

????????? ???, ??: **2450**

????????? ????? ?????, ??: **1466**

????????? ????? ?????, ??: **1456**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **320**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **650**

????? ?????????????? ?????, ??: **58**

????????? ????? (???, ?????): **????????? ??????????????**

????? ????? (???, ?????): **?????????**

????????? ??????: **???????????, ??????????**

????? ??????: **??????????, ??????????**

????? ??????????, ??: **1.8**

????????? ????? ??????????, ??: **1774**

?? ??????: **??????**

????????? ??????: **?????????????**

????????????? ??????: **5**

?? ??????: **??????**

?????????, ??.: **90**

????????? ????? ?????, ?/100 ??: **9.9**

????? ? 0 ? 100 ?/? , ??: **16.2**

????????????? ?????, ?/? : **150**

????????? ?????, ??: **220**

????????????? ?????, ??: **1465**

????????????? ?????, ??: **1860**

????? ?????????? ?????, ?/? ?/? : **153 ??? 3800**

?????? ?????????????:

**??????????**

- \* ?????????? ?????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- \* ?????? ?????? ??????????
- \* ????????????? ??????
- \* ???????? «??-????????»
- \* ???????? ?????? ?? ?????????? (BAS; EBD)
- \* ???????? ?????????????? ??????????

**?????????**

- \* ?????????????? ??????????
- \* ?????? 15
- \* ?????????? ??????

**????????**

- \* ?????????????? ?????? ?? ??????
- \* ?????????????? ??????
- \* ?????????????????? ??????
- \* ??????????????????????????????????????????
- \* ?????????????????????? ??????? (ABS)
- \* ?????????? ??????, ???????
- \* ?????? (????????? ??????)
- \* ?????????? 12V
- \* ?????????????????? ??????? ??????

**?????????**

- \* ?????????? ??????????????
- \* ??????? ??????
- \* ?????????????????? ?????? ??????????

**?????**

- \* ??????????????????